

Jak používat mapník SkiPilot pro orientační lyžaře

Technická data: vychází z koncepce a know how mapníků "Lauič" - Jana Lauermana

- všechny použité materiály odolné do -40°C
- otočná deska v rozsahu 360° - v jakékoliv poloze ramínka.
- deska formátu 30,5 x 24 cm, vhodná pro mapy A4
- zavírání fólie - jedna strana napevno, ostatní strany buďto pomocí
 - magnetů (**POZOR! Deska s magnety ovlivňuje buzolu – nepřipevňujte buzolu na ramínko.** Doporučuji použít buzolu na zápěstí, v dostatečné vzdálenosti od desky) anebo
 - "suchého zipu" DualLock od 3M
 - vždy s úchyty pro snazší manipulaci v rukavicích a s hůlkami
- jsou 2 velikosti/délky popruhů – L (dospělí) a S (děti):
 - 2 x popruh horizontální - pružný, na jedné straně jsou odpojitelné pomocí plastových spon, stavitelné
 - 1 x popruh (pevný) okolo krku, vzadu navázaný na horizontální popruhy, vpředu rychlé utahování/povolování přes 1 stahovací sponu.
- příslušenství na objednávku (nedá se použít pro jednodílné kombinézy):
 - stahovací popruh vpředu s klipem ze kšand na přední lem kahot
 - stahovací popruh vzadu s klipem ze kšand na zadní lem kahot
- hmotnost cca 480 g

Dotážení ramínka: při pokojové teplotě jde ramínko obtížně sklápět. Při nízké teplotě se kovy smrští a ramínko se sklápí snadněji. Nechte tedy nejprve mapník vymrznout na okolní teplotu a pak dotáhněte/povolte kloub ramínka imbusem a plochým klíčem tak, aby ramínko s deskou při dynamické soupaži samo neklesalo, ale zároveň aby se dalo jednou rukou snadno zvedat/sklápět.

Nasazení mapníku: provlékněte pravou ruku mezi širokým pružným popruhem a dvojicí tenkých popruhů. Hlavu strčte mezi oba tenké popruhy. Zapněte obě přezky horizontálních popruhů. Dotáhněte oba horizontální popruhy i popruh vertikální.

Zkrácení popruhů: pokud jsou popruhy tak dlouhé, že nedokážou pevně obepnout tělo, zkrátte je následovně: **popruh okolo krku** stáhněte dle potřeby přes sponu. Je-li volný konec delší než 20 cm, ustříhněte přebytečnou část pod úhlem 45° nůžkami, aby se popruh netřepil. Případně zatavte otřepy zapalovačem či sirkami. Nebo popruh přepalte pomocí páječky – klidně rovně - tím je případné třepení vyloučeno.

Horizontální pružné popruhy můžete provizorně zahrnout a sešít, nebo trvale zkrátit takto: odstříhněte zapošitý konec popruhu v posuvné dvojokénkové sponě, odstříhěte přebytečnou délku a následně znovu zapošijte konec do dvouokénkové spony.

Při vkládání mapy pod fólii otočte desku tak, aby nálepka AUTOPILOT byla čitelná zleva doprava, pak otevřete ze 3 stran úchyty fólie – to u magnetů dokážete snadno trhnutím jednou rukou - vložte mapu a zapněte úchyty.

POZOR! Deska s magnety ovlivňuje buzolu – nepřipevňujte buzolu na ramínko. Doporučuji používat buzolu na zápěstí, v dostatečné vzdálenosti od desky.

Vyrábí, servisuje a prodává: mapholders.cz

Radovan Mach, IČ 73851175, radovan.mach@seznam.cz, 728 241 228

Jana Machová, IČ 01107682, ja.machova@seznam.cz, 777 193 812